

BELANGRIJK: LEES EERST DE COMPLETE TEKST VOORDAT JE AAN DE SLAG GAAT

Om de voordeur te kunnen openen is er een keypad links naast de deur (zie afbeelding). Voor je verblijf heb je 2 codes gekregen, een via [SMS](#) en de andere via de [email](#).

Via de [sms](#) is de [5-cijferige vrijgavecode](#) gestuurd. Voordat de [6-cijferige toegangscode](#), van de [email](#) gaat werken, moet als eerste de [vrijgavecode](#) eenmalig worden ingevoerd.



Als eerste de keypad uit de slaapstand halen met de  knop.

Dan de [5 cijferige vrijgavecode](#) invoeren en bevestigen met de .

Hierna volgt de melding op de display dat de [toegangscode](#) is vrijgegeven.

De [6-cijferige toegangscode](#) invoeren en de melding verschijnt dat de knop van de deur gedraaid kan worden (met de klok mee).

Voor de volgende keren zal het display weer in slaapstand staan, dan voor het invoeren van de [toegangscode](#) de display uit slaapstand halen, de [toegangscode](#) invoeren en weer de deur openen. Met de [toegangscode](#) kan de deur ook volledig in het slot gedraaid worden, dit graag bij vertrek doen.

Gedurende het gehele geboekte verblijf blijft de [toegangscode](#) geldig. Ga zorgvuldig met deze code om. Na het verblijf verloopt de code automatisch.